# UTR-HID-04A

USB トリガモジュール 4 接点

### 特徴

- USB 接続の超小型接点入力モジュール
- 4個の接点入力をサポートします。
- スイッチなどから得た接点信号を、キーボードの 押下情報に変換して通知
- 通知するキーコードは、専用のソフトウェアで設定
- SHIFT キーや CTRL キーとの組み合わせも可能
- USB HID (Human Interface Class)を実装して いるため、特別なドライバのインストールは不要
- キーボードと同等のデバイスとして認識されるため、 様々な PC、OS に対応 (Windows、Linux、Mac OS、Android など)
- PC 以外のデバイスへの組み込みも考慮し、 コネクタのついていないバージョンも用意
- チャタリング除去回路搭載
- 接点入力へのサージ対策
- USB 逆差し保護回路
- ESD 対策

### 概要

「UTR-HID-04A」は、スイッチなどから得た接点信号を、 キーボードの押下情報に変換して通知する、USB 接続の 超小型接点入力モジュールです。

PC ベースのマザーボードを使用して組み込み機器を開発 する際、接点やセンサーによるトリガ入力を簡単に実現する モジュールです。

「UTR-HID-04A」は、マザーボード上の USB ポートに 接続して最大4個の接点入力をサポートします。

キーボードの押下情報として通知するため、特別なドライ バーのインストールは必要ありません。キーボードとして殆 ど全ての OS で自動的に認識されます。また、プログラム開 発も簡単です。通常のキーボード処理と同等に、接点の入 力を得ることができます。

### 外観



単位 mm

#### 機能詳細 ② USB インターフェイス ①キーボードの押下情報で通知 「UTR-HID-04A」には、1つの USB 接続ポートが 「UTR-HID-04A」は、接点が閉じた瞬間、それぞれの接 2.54mm ピッチのピンヘッダで用意されています。 点に予め割り付けられたキーコードを USB を介して PC マザーボードの USB 拡張ポートにジャンプワイヤで接続 に通知します。 することができます。 割り当て可能なキーコードは、 ファンクションキー: F1~F12, F13~F14 ③ トリガー入力ポート 通常キー: 0~9、a~z、A~Z トリガー入力ポートは、日本圧着端子製造の XH コネクタ 加えて、SHIFT キーや、CTRL キー、ALT キーなどの (B2B XH-A)で用意されています。 コンビネーションキーの組み合わせが可能です。 この入力ポートには、HOTとGNDの極性があります。 (実際、上記のキーコードの内、F13~F14は、F1~F12 HOTとGND が閉じると接点がON になる単純な仕 とSHIFT キーの組み合わせです。また、A~Zは、a~zと 様ですが、筐体に取り付ける場合注意が必要です。 SHIFT キーの組み合わせです。) PC の筐体は、一般的に GND に接続されています。 接点が閉じた瞬間、割り当てられたキーコードの Press ステレオミニジャックなどでトリガー入力ポートを筐体に取 Event が PC に通知され、続けて Release Event が り付けた場合、HOT 側をミニジャックの GND に接続す 通知されます。従って、接点が開いた瞬間の通知は行われ ると、常に接点が ON した状態となり誤動作します。配線 ません。また接点が閉じている状態の時、キーコードの に気をつけてください。 リピート通知も行われません。(図1参照)





NEKORISU

### NEKORISU-20190107-AS-02

### **UTR-HID-04A** Datasheet

HOT は  $10K\Omega$  で+5V にプルアップされています。 A 接点のスイッチを接続すれば、スイッチを ON にしたとき に、トリガがかかります。

トリガ入力は、接点入力(つまりデジタル入力)のみサポートします。アナログ出力のセンサーなどを使用する場合は、前処理を行う回路を用意し、センサー値をスレッショルド(しきい値)判定を行い2値化してください。 2値化の結果をトランジスタ等を用いたオープンコレクタ回路で接続します。



④チャタリング除去回路

スイッチや接点を気軽に接続できるよう、チャタリング除去回路を搭載しています。(各接点で独立) RC回路とシュミットトリガにより、

・接点ON時:約6msec ・接点OFF時:約12msec

の間、チャタリングを除去します。





### **UTR-HID-04A** Datasheet

#### ⑤サージ対策

人間の手が直接触れるスイッチを接続することを考慮し、 Varistor によるサージ対策を行なっています。 静電気サージ、開閉サージから保護します。 (各接点で独立)

#### ⑥ USB ポートの保護回路

マザーボードの USB 拡張ポートに接続する際、接続方向 を間違えると USB の仕様上 VCC と GND が逆接続と なります。万が一逆接続になった場合、ダイオードにより本 モジュールを保護します。また PTC Resetable Fuse により、マザーボード側のショートによる故障から保護しま す。

### ⑦ ESD Protection

USB ポートには、IEC61000-4-2 Level 4 ESD Protection に準拠した ESD 対策が施されています。



上記の USB ポートの保護回路、ESD Protection ならびにサージ対策の回路は、最悪の場合に備えた保護回路です。 接続に際しては慎重に方向を確認し、正しく接続してください。逆接続や不適切な接続によりマザーボードが故障したり、 事故や怪我などが発生しても、弊社では一切の責任を負いません。)

## 外型寸法



### 定格·性能

項目	最小	標準	最大	単位
動作電圧		5		V
消費電流	10	12	16	mA
入力可能トリガ回数			3	回/秒
トリガ入力 ESD 電圧(人体モデル)			±2	kV
USB デバイス バージョン		1.1		
重量		4		g

### ソフトウェアについて

本モジュールへ接点入力された際に通知するキーコードを、ソフトウェアで設定することができます。 ソフトウェアは弊社のWebサイトよりダウンロードしてください。

http://www.nekorisu-embd.com/utr-hid-04a\_products.html

Windows 版と、Linux 版があります。 どちらの場合も、コンソールアプリケーションです。

#### 1) ソフトウェアの準備

#### Windows 版

弊社 Web サイトからファイル「hidconfig-XXXX.zip」をダウンロードします。(XXXX はバージョン番号) 圧縮ファイルになっていますので、任意のフォルダで解凍してください。

### Linux 版

弊社 Web サイトからファイル「hidconfig-XXXX.tar.gz」をダウンロードします。(XXXX はバージョン番号) tar で圧縮されていますので、任意のフォルダで展開してください。 x86 系の 32bit 版のビルドイメージが用意されています。 その他のプラットフォームでご利用いただくには、同梱されているソースコードからビルドしてください。ビルドには libusb-dev が必要です。(お使いのディストリビューションの当該ライブラリを入手してください。Ubuntu の場合 libusb-dev) make でビルドできます。

#### 2) ソフトウェアの使い方

コンソールアプリケーションですので、Windows ならば「コマンドプロンプト」、Linux の場合は「Terminal(端末)」 を起動します。 コンソールアプリケーションのコマンドのため、Linux では GUI を持たないシステムでも利用できます。 ソフトウェアの実行には、管理者権限が必要です。 Windows の場合、コマンドプロンプトを"管理者モード"で開いてください。

ダウンロードしたファイルを解凍したフォルダに移動し、コマンド「hidconfig」を実行します。

Windows の場合

C:¥>hidconfig.exe [option] [VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE] (管理者権限が必要です。)

#### Linux の場合

\$ sudo ./hidconfig.exe [option] [VALUE] [VALUE] [VALUE] [VALUE] (管理者権限が必要です。)

### NEKORISU

[option]には、次のパラメータが指定できます。

- -r 現在の設定状況を読み出します。
- -s [VALUE]で指定したキーを設定します。

[VALUE]には、トリガが入力された際に通知するキーコードを指定します。

キーコードと、モディファイドキーを組み合わせて、次のフォーマットで指定します。

KeyCode, ModifiedKey

(KeyCodeとModifiedKeyの間はカンマで区切ります。[VALUE]の組はスペースで区切ります。)

### KeyCodeには、次の値が指定できます:

KEY\_F1, KEY\_F2, KEY\_F3, KEY\_F4, KEY\_5, KEY\_F6, KEY\_F7, KEY\_F8, KEY\_F9, KEY\_F10, KEY\_11, KEY\_F12,

KEY\_A, KEY\_B, KEY\_C, KEY\_D, KEY\_E, KEY\_F, KEY\_G, KEY\_H, KEY\_I, KEY\_J, KEY\_K, KEY\_L, KEY\_M, KEY\_N, KEY\_O, KEY\_P, KEY\_Q, KEY\_R, KEY\_S, KEY\_T, KEY\_U, KEY\_V, KEY\_W, KEY\_X, KEY\_Y, KEY\_Z

KEY\_0, KEY\_1, KEY\_2, KEY\_3, KEY\_4, KEY\_5, KEY\_6, KEY\_7, KEY\_8, KEY\_9

### ModifiedKeyには、次の値が指定できます:

CTRL\_LEFT, SHIFT\_LEFT, ALT\_LEFT, CTRL\_RIGHT, SHIFT\_RIGHT, ALT\_RIGHT

#### 実行例

① hidconfig -r

現在のキーの割り当て状況を取得し、下記の例のように表示します: Current Configuration

Ch-1    KEY_F5      Ch-2    KEY_F6      Ch-3    KEY_F7      Ch-4    KEY_F8	Ch	Key	Modified Key
	Ch-1 Ch-2 Ch-3 Ch-4	KEY_F5 KEY_F6 KEY_F7 KEY_F8	

※デフォルトで、F5キー(ファンクションキーのF5)からF8が割り当てられています。

② hidconfig -s KEY\_F1 KEY\_F2 KEY\_F3 KEY\_F4
 ファンクションキーのF1 からF4を割り当てます。

③ hidconfig -s KEY\_P, CTRL\_LEFT KEY\_S, CTRL\_LEFT KEY\_B, CTRL\_LEFT KEY\_F, CTRL\_LEFT Media Playr 用にショートカットを割り当てます。

- P + CTRL Play
- S + CTRL Stop
- B + CTRL Previous Chapter
- F + CTRL Next Chapter



### FAQ

- Q1 モジュールを挿しても動作しません。
  - A1 初めて PC に接続した場合、認識に時間がかかる場合があります。 特に Windows では、ドライバが自動的にロードされるまでにしばらく時間がかかります。
- Q2 モジュールが正しく認識されているか確認することはできますか。
  - A2 Windows の場合、デバイスマネージャーにて確認できます。
    「ヒューマンインターフェイスデバイス」の中に、「HID 準拠デバイス」あります。
    この項目を右クリックし、プロパティを表示します。
    「詳細」タブに切り替え、「プロパティ:」プルダウンメニューから"ハードウェア ID"を選択します。
    表示されたリストの中に、"VID\_20A0 PID\_4282"の記述が含まれていれば正しく認識されています。

Linux の場合は、Terminal を開き、

\$ lsusb

- で、Device ID が 20A0:4282 のデバイスが存在すれば正しく認識されています。
- Q3 1台の PC に複数の「UTR-HID-04A」を挿して使用することはできますか。
  - A3 トリガを受けて通知する機能は動作します。 但し、設定ソフトウェアが正しく動作しません。そこで、「UTR-HID-04A」を1枚ずつ PC に挿し、設定ソフト ウェアでキーコード を登録しておきます。各「UTR-HID-04A」個々に設定が完了したら、複数同時に PC に 接続してください。それぞれの「UTR-HID-04A」にトリガが入力されると、登録されたキーコードで通知しま す。デバイス的には、同ーメーカーの同一型番のキーボードが複数接続されたのと同じイメージとなります。
- Q4 接点が解放された(トリガが OFF になった)タイミングで通知を出すことはできますか。
  - A4 できません。

接点が閉じた瞬間に、登録されたキーコードの KEY\_DOWN、KEY\_UPメッセージが続けて通知され、 接点が解放された時は、何もイベントが発生しません。

Q5 接点が閉じている間、キーリピートの通知はありますか。

A5 ありません。

- Q6 複数の接点が同時に閉じた場合はどうなりますか。
  - A6 CH 1から CH4 の順に優先度があり(CH1 の方が優先度が高い)、優先度の高い CH の KeyCode のみ 通知されます。

#### 免責事項

本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、購入 された製品とは一部異なることがあります。

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び 高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。

これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な 損害、財産の消失などが生じても、当社ではいかなる責任も負いません。

本製品の使用により、人身事故、火災事故、財産の消失、社会的な損害などが生じても、当社ではいかなる責任も 負いません。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、当該瑕疵を修理し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責は負いません。

本製品に改造・改変・改良が加えられた場合、それにより生じた不具合、あるいは、人身事故、火災、事故、社会的な 損害、財産の消失などが生じても、当社ではいかなる責任も負いません。

本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、ご連絡ください。